

TM AltegroSky

Кому: владельцам спутниковых терминалов Altegro Data /
Altegro Data&Voice

Value of indication and modem basic elements

Значение индикации и основные элементы модема

1. Значение светодиодов индикации состояния модема

Спутниковый модем имеет пять основных светодиодов на передней панели - "LAN", "Transmit", "Receive", "Status", и "Power".



При отсутствии неполадок все пять светодиодов светятся голубым цветом. Светодиоды "LAN", "Receive" и "Transmit" мигают в момент передачи/получения данных.

СВЕТОДИОД **LAN**

Постоянно горит = подключено сетевое оборудование
Мигает = идет сетевая передача/прием данных
Не горит = сетевое оборудование не подключено

СВЕТОДИОД **Transmit**

Постоянно горит = передатчик функционирует в штатном режиме
Мигает = идет передача данных
Не горит = проблемы с передатчиком

СВЕТОДИОД **Receive**

Постоянно горит = приемник функционирует в штатном режиме
Мигает = идет прием данных
Не горит = проблемы с приемником

СВЕТОДИОД **System**

Постоянно горит = программное обеспечение модема работает в штатном режиме, настройки верны
Не горит = проблемы с программным обеспечением, не верны настройки

СВЕТОДИОД **Power**

Постоянно горит = питание подключено, модем исправен
Не горит = нет питания
Не горит, остальные светодиоды мигают = критическая ошибка

Телефон службы операторов для помощи в процессе инсталляции оборудования +7(495)223-76-**88**

Телефон службы технической поддержки клиентов в процессе эксплуатации +7(495)223-76-**66**

2. Основные элементы модема

Спутниковый модем имеет четыре основных разъема. В зависимости от модели у модема могут быть дополнительные разъемы.

